


# アコーディオン門扉(キャスタータイプ)取扱&注意事項

## 錠金具の操作方法


1. 移動柱(掛側)と移動柱(受側)または移動柱(掛側)と戸当り柱を合わせて施錠してください。
2. 扉を開くときは、サムピースを下に押さえた状態で引き手を操作してください。
3. 錠金具はキー付ですので、キーロックするときはキーをキー穴に差し込み90°回してください。



※キーは管理人室にあります。

## 落とし棒の操作方法

1. 落とし棒ツマミをゆるめて上下に動かしてください。
2. 落とし棒を固定したい位置で落とし棒ツマミをねじ込んでください。
3. 本体を開閉するときは落とし棒を必ず上げてツマミをねじ込んで固定してください。
4. 落とし棒受けパイプ内が砂等であつまったときは取り除いてください。



※一部違う箇所があります。  
落とし棒は上下しか作動しない。

**事故防止のため、必ず錠や落とし棒は、扉を開けた時及び閉めた時に確実にかけてセットしてください。**

アコーディオン門扉を使用する際には、以下の注意事項に留意してください。

**周囲の安全確認:** 門扉を開閉する前に周囲に人がいないことを確認し、物が無いことも確認してください。

**指定された箇所での操作:** 門扉の開閉は、指定された箇所を持って操作してください。

**足の安全:** 門扉の開閉時に、門扉下端部のすき間に足を置かないでください。

門扉を閉める時に足をはさんで、けがをするおそれがあります、注意してください。

**強風時の対策:** 強風時には、門扉を縮めた状態にして、落とし棒を確実にかけてロープなどで固定してください。

開閉中は、手や指などを門扉や駆動アームにはさまれないように注意してください。

けがをするおそれがあります。

門扉本体に乗ったり、足をかけたり、寄りかかったりしないでください。

落下転倒や不意の開閉などによる思わぬけがや事故につながるおそれがあります。

特に、お子様が周囲で遊ばないように、ご注意ください。

これらの注意事項を守ることで、アコーディオン門扉の安全な使用が可能になります。